#### SX極軸望遠鏡スペック

名称	SX極軸望遠鏡
倍率·口径·実視界	6倍20mm(実視界8度)
設定方式	月日目盛、時刻目盛による設定(経度差補正付)
極導入スケール	北極星・八分儀座導入スケール内蔵
据付精度	3分以内
明視野照明	赤色LED(SX赤道儀側に内蔵)
水準器	回転式水準器内蔵

# Vixen

## SX極軸望遠鏡 説明書



#### 

#### はじめに

このたびは、ビクセン天体望遠鏡SX(SPHINX) 赤道儀シリーズ用「SX極軸望遠鏡」をお買い求めいただき、 まことにありがとうございます。

※ この説明書は「SX極軸望遠鏡」の説明書です。詳しい取り扱いについては、SXシリーズ赤道儀に付属の 取扱説明書を併せてお読みください。

太陽を見てはいけません。失明の危険があります。

天体望遠鏡、極軸望遠鏡、ファインダー、接眼レンズなどで太陽を絶対に見てはいけません。 失明の危険があります。

❷SX赤道儀が作動中は、赤道儀本体に触れないようにしてください。 特に赤緯部分の極軸のとうし穴には、指などを入れないようにしてください。 手をはさむなどケガの原因になる場合があります。


#### 極軸望遠鏡とは・・・

極軸望遠鏡は、赤道儀を正確に天の北極へ向けてセッティングするためのものです。 SXシリーズ赤道儀で星雲や星団などの長時間露光による撮影をする場合には、写真撮影に対応したこの 正確なセッティングが必要となります。


#### ⊘注意

- 1. 正確なセッティングをしないで撮影をすると、星が画面中央を軸に回転した像、もしくは流れた像なって 写り、点像として写すことができません。
- 2. 北緯70度以北及び南緯70度以南での極軸設定はできません。
- ◆セッティングの前に、観測される場所の緯度と経度を地図などで調べておいてください。 (極軸の合わせ方③及び⑨参照)

### 極軸望遠鏡の各部名称







#### 極軸望遠鏡の組み込み方



① SX赤道儀の極軸キャップを外します。キャップ は反時計まわりに回せば外れます。



② 図のように極軸望遠鏡を時計まわりに回してね じ込んでください。

注:極軸望遠鏡を斜めに挿入されますとネジ部を破損す る恐れがあります。必ず、まっすぐに挿入してください。



③ ②で奥までねじ込んだ後、月日 目盛をまわして、極軸望遠鏡取 付けネジ穴の奥にネジ穴が合 うようにします。




④ 付属の六角レンチを差し込み、 指かがりを作ります。



⑤指かがりの六角レンチを利用し、 極軸望遠鏡を時計まわりに回し て、しっかり固定してください。

#### 極軸の合わせ方(北半球におけるセッティング方法)

① 北極星が見える水平な固い場所を選び、望遠鏡を 設置します。コンパスなどを使いながら、図のよう に赤道儀の極軸方向がほぼ北向きになるように 望遠鏡を設置します。また、なるべく架台が水平 になるように三脚を調節して設置してください。



② 赤緯キャップ及び極軸キャップを外します。 キャップはワンタッチねじ込み式になっており、 反時計方向にひねるだけで外れます。






- ③ 極軸の高度をおおよそ観測地の緯度に合わせて ください(SX赤道儀に付属の説明書を参照)。 SX赤道儀お買い上げ当初は緯度35度付近での使 用を想定して設定してあります。観測地の緯度が35度 付近でない場合は、必ず緯度を調整してください。 図のように高度調整クランプを緩め、高度調整ツマ ミを回せば35度±15度以内にて調整可能です。
- ※ 海外でご使用される場合や35度を大きく外れる 地域でご使用される場合は、緯度の範囲を補正し てください。(SX 赤道儀に付属の説明書:海外での セッティング参照)
- ※ 高度調整ネジは回すだけで高度が変わるようになっ ています。ただし、観測中のガタツキ防止のため 赤道儀の横にクランプを設けてありますから、ま ずクランプを緩めてから高度調整ネジを回して ください。高度が定まったら必ずクランプを締め てください(注1:クランプは調整ネジをスムーズ に動かすためと、観測中のガタツキ防止のための ものですから、完全には固定されません)





④ SX赤道儀に付属の説明書を参考に天体自動導入 のセッティングを行って、以下のような星図が表 示されるまでセッティングを進めてください。





⑤ 赤道儀の前から極軸内部をのぞき、DC+ キー DC- キーを操作して赤緯軸を回します。 内部が貫通して極軸望遠鏡が見えるようなるまで 回してください。



⑥ 極軸望遠鏡をのぞきながら、視野調整環(アイピース) を回して、レチクルにピントを合わせます。



⑦極軸望遠鏡の照明の明るさを調整します。 メニュー キーを押すと以下 のようにシステムメニューが表示さ れますので、 ↑ ↓ キーで 極軸望遠鏡の照明を選び 選択 キーを押 します。LED の明るさを調整 するダイアログが開きますので、極軸望遠鏡をのぞきながら ↓ キー により、内部に刻まれた レチクルが見える明るさに調整してください。









⑧ 水準器の両側を持って時刻目盛を回し、水準器の 泡が水準器指標の中央にくるようにします。



⑨ 標準子午線135度(兵庫県明石市)と観測地との 経度差を地図などで調べておいてください。 観測地が標準子午線135度より東側(East)にあ る時は指標線に対して月日目盛をE側に移動し、 西側(West)にある時は、月日目盛をW側に移動 します。図のように月日目盛を手で押えながら接 眼部を回して指標線を移動させることができます。 経度差分だけを移動してください。

(例) 東京(139度)で観測する場合は、 経度差=139°-135°=4°

子午線0度を指標線に合わせ、そこより4度東に 移動させます。







⑩ 極軸望遠鏡の接眼部を回して、月日目盛の観測月 日と観測時刻を合わせます。






図では12月20日21時42分となっています。



-12月20日

#### 極軸の合わせ方(南半球におけるセッティング方法)

⑪ 極軸望遠鏡をのぞきながら、方位調整ネジ及び高 度調整ネジを回して、図のようなレチクルの所定 位置に北極星を導入します。








方位調整ツマミは2本で互いに押し合うネジとなっ ており、片方を緩めるともう片方も緩みます。 この作業を繰り返しながら方位を動かしてください。 方向が定まったらしっかり固定してください。

※ 高度調整ツマミの調整は③を参照してください。 ※ スケールと北極星が同時には見えにくい場合は、 照明の明るさを調整(⑦参照)してください。

- ① 八分儀座が見える水平な固い場所を選び、望遠鏡 を設置します。コンパスなどを使いながら、図のよ うに赤道儀の極軸方向がほぼ南向きになるように 望遠鏡を設置します。また、なるべく架台が水平に なるように三脚を調節して設置してください。
- ② 北半球における設置手順②~⑦と同じになります。
- ③ 極軸望遠鏡をのぞきながら極軸望遠鏡の接眼部を 回し、八分儀座の4つの星とスケールの図が平行に なるまで回します。
- ④ 極軸望遠鏡をのぞきながら、方位調整ネジ及び高 度調整ネジを回して、図のようなスケールの所定 位置に八分儀座の4星が収まるように調整します。



八文儀座	明るさ(等級)
σ(シグマ)	5.5等星
χ (カイ)	5.2等星
τ (タウ)	5.6等星
v (ニュー)	5.7等星